

3M Средства и материалы по уходу за помещениями

Напольное покрытие 3M™ Nomad™ Ultra Clean (TCC 4300)



Для чистых помещений

Покрытие 3M™ Nomad™ Ultra Clean — это многослойный коврик с антибактериальным покрытием, который предназначен для удаления мельчайших загрязнений с подошв обуви и колес каталок. Покрытие широко используется в медицинских учреждениях различного профиля, к помещениям которых предъявляются высокие требования по уровню чистоты.

Самоклеющееся покрытие состоит из 40 слоев прозрачной полиэтиленовой пленки на виниловой основе. Прочный адгезив, покрывающий 100% поверхности фиксирующего слоя, позволяет легко и прочно закрепить покрытие на полу. При этом, после удаления покрытие не оставляет следов клея.

Преимущества:

1. Легко укладывается
2. Эффективно удаляет и удерживает загрязнения
3. Листы покрытия легко отделяются друг от друга
4. Слои легко подсчитать благодаря нумерованным ярлычкам
5. Виниловая основа не оставляет следов клея на полу
6. Легко снимается и утилизируется
7. При прохождении по нему уменьшает количество бактерий и микробов за счет удержания их на поверхности



Покрытие 3M™ Nomad™ Ultra Clean

Области применения

- Инфекционные отделения
- Хирургические отделения
- Акушерские отделения и отделения для новорожденных
- ЦСО
- перевязочные
- Отделения трансплантологии
- Лаборатории
- Операционные комнаты



Укладка покрытия

- Вымыть пол
- Удалить прозрачный защитный лист с фиксирующего слоя (тыльной стороны)
- Не рекомендуется прикасаться к клеевому слою
- Перевернуть покрытие вверх стороной с инструкцией
- Приложить один угол клейкой нижней стороны покрытия к полу
- После того как покрытие правильно сориентировано, приклеить его к полу, равномерно прижимая по всей поверхности
- Удалить верхний защитный лист
- Когда верхний слой покрытия утратит клейкие свойства в результате загрязнения, отделить его от покрытия, взявшись за угловой ярлычок.



Смену листов покрытия можно выполнять в установленное время, по графику, что обычно предусматривается системой обеспечения качества, действующей на предприятии, или по мере утраты покрытием клейких свойств в результате загрязнения.

Покрытия должны утилизироваться в соответствии с принятыми правилами: отходы собираются в специальные контейнеры и/или сжигаются.

Артикул	Описание продукта	Размер	Упаковка
FN-5100-3522-6	Бесцветное покрытие/40 слоев	45x90 см	6 покрытий в коробке
FZ-0100-0702-4	Бесцветное покрытие/40 слоев	45x115 см	6 покрытий в коробке
FZ-0100-0701-6	Бесцветное покрытие/40 слоев	60x115 см	6 покрытий в коробке
FZ-0100-1179-4	Бесцветное покрытие/40 слоев	90x115 см	6 покрытий в коробке
FZ-0100-1177-8	Синее покрытие/40 слоев	45x90 см	6 покрытий в коробке
FZ-0100-1176-0	Синее покрытие/40 слоев	45x115 см	6 покрытий в коробке
FZ-0100-1175-2	Синее покрытие/40 слоев	60x115 см	6 покрытий в коробке
FZ-0100-1178-6	Синее покрытие/40 слоев	90x115 см	6 покрытий в коробке